

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE CIALDE E DEL GOOD MOKING

MOKA da 1 tazza

- 

Riempire la base della caffettiera con acqua avendo cura di non superare il livello della valvola
- 

Inserire la cialdina nel portafiltro quindi posizionare l'adattatore silconico Goodmoking
- 

Chiudere bene la caffettiera
- 

Scaldare a fuoco alto per migliorare l'estrazione
- 

Per garantire corposità al caffè avere cura di mescolarlo prima di servire
- 

Rimuovere e gettare la cialdina

MOKA da 3 tazze

- 

Riempire la base della caffettiera con acqua avendo cura di non superare il livello della valvola
- 

Inserire il cialdone nell'adattatore silconico Goodmoking posto nel portafiltro
- 

Chiudere bene la caffettiera
- 

Scaldare a fuoco alto per migliorare l'estrazione
- 

Per garantire corposità al caffè avere cura di mescolarlo prima di servire
- 

Rimuovere e gettare il cialdone

MOKA da 6 tazze

- 

Riempire la base della caffettiera con acqua avendo cura di non superare il livello della valvola
- 

Inserire due cialdoni nell'adattatore silconico Goodmoking posto nel portafiltro
- 

Chiudere bene la caffettiera
- 

Scaldare a fuoco alto per migliorare l'estrazione
- 

Per garantire corposità al caffè avere cura di mescolarlo prima di servire
- 

Rimuovere e gettare i cialdoni